

車種別接続情報


管理 No. T-0254

メー カー	トヨタ	車体型式	S21#系
車種	クラウン ハイブリッド	年式	H24.12~H30.6 H25.1~H30.6
専用ハーネス	T-127 & J-196		

- オーディオレス車(新車購入時オーディオレス状態の車両)が取付対象となります。
ナビ標準装備車両、メーカーオプションナビ装備車両には取り付けできません
(オーディオレス車にディーラーオプションナビなどを装着した車両は取付可能です)
- エンジンイモビライザ対応のエンジンスターターが取り付け可能です。
取付機種については、車種別ハーネス適応表の(巻末に記載している)イモビアダプタ対応表をご確認ください
- 単方向エンジンスターター^{や VE-Eps5*}は取り付けできません。
- エンジンイモビライザ標準装備のため、イモビ対応アダプターJ-196を使用しないとエンジンスターターの取り付けはできません。
- イモビ対応アダプターJ-196を使用する場合、**エンジン始動のできる電子キー(予備キー)**が別途必要になります。
- エンジンスターターの設定項目で**エンジンスターター特殊制御の設定**をOFFに変更してください。(キー飛び込みエラーになりスターターでエンジン始動できません)
- オルタネータ線(L端子)の接続はできません。
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なものの装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリーA-17SF**が別途必要です。

【エンジンスターター使用上の注意】

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
 - ・エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、スマートキーによるアンロックはできません。
 - ・エンジンの始動/停止時にストップランプが2秒間点灯します。
 - その他使用制限
 - ターキングタイマー機能は使用できません



Y18-0731


プッシュスタート対応アダプター J-196 取付方法と注意事項

※車両に付属している電子キーをご用意ください。
→エンジンスターターでの始動にあたり、J-196に電子キーを内蔵させる必要があります。

<電子キーをJ-196に収納する>


- ・電子キーのケースを開け基盤を取り出します。
- ・電池を取り外し 同じタイプのダミー電池を取り付けます
- ・ダミー電池の端子(2Pin)をJ-196に接続し 電子キー(基盤)を収納します。

ダミー電池の取付




CR2032タイプの
ダミー電池を使用します

エンジンスターターとの接続



J-196 設置推奨場所



< J-196 設置時の注意事項 >

- ・オーディオ裏や金属で覆われた場所などには設置しないでください。
エンジンスターターでの始動ができないことがあります。
- ・車両のプッシュスタートスイッチの近く(10cm以内)
には設置しないでください。
- ・熱風や水のかかる場所には設置しないでください。

全ての接続が終了したら、パーキング(P)・ポジション自動検出の設定、エンジンスターター特殊制御設定の変更を行います。

パーキング(P)・ポジション自動検出の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング(P)・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) スマートキーを携帯し、フットブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押してIGをONにします。
(プッシュスタートスイッチを押すごとに、OFF ACC IG OFF ... の順に切り替わります。)
約3秒後にジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 4) ブレーキペダルを踏み込みます。(ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください)
ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します
ジャンクションユニットから『ピロロロロロ』音が出ます。
- 6) プッシュスタートスイッチを押して電源をOFFにします。

エンジンスターター特殊制御の設定をOFFに変更する

*設定変更の手順は、エンジンスターターの取扱説明書(エンジンスターター特殊制御設定の頁)を参照してください。