
×	ー カー	ニッサン	車体型式	HE 1 2
車	種	NOTE e-POWER	年 式	H28.11~R2.12
車種別専用イモビ対応アダプター(必須別売品)			J-956N	

車両故障を防止するため、必ずバッテリーのマイナス端子を外し、2~3 分待ってから作業を行ってください

- ●NOTE e-POWER 以外の車両には取付できません。(取付しても正常に動作しません)
- ●取付には、純正のインテリジェントキー(予備キー)が別途必要になります。
- ●電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。 キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF が別途必要です。

【 エンジンスターター使用上の注意 】

- ●エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
- ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
- ・エンジンの始動時にストップランプが点灯します。



グローブボックス奥にある BCM ユニット

必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください

BCM ユニット



別売品 J-956N 同梱 の 40Pin コネクタを接続します

〈注意〉

必ず、上記赤丸の40Pin コネクタ(白色)に接続してください 隣(白丸部分)に40Pin コネクタ(黒色)が ありますが接続先ではありません


必ず、白色40Pin コネクタを外して、J-956N 同梱のハーネス白色40Pin コネクタを割り込み 接続してください。

インテリジェントキーのばらし方



メツメ位置

背面にささっているメカニカルキーを取り出し、 赤丸の位置から爪やマイナスドライバーなどで 矢印方向からこじ開けると基板部分が取り出せ ます。



▲ 接着箇所

基盤部分を取り出す際、リモコン内 のゴムラバーと基盤が車両によって 写真(A)の位置で接着されている 場合があります。

【注意】

基盤部分を取り出す際や製品のダミー電池 取付時は、基板部分側面のコイル(エナメル線) を切らないよう注意してください。



<J-956N 設置時の注意事項 >

- ・オーディオ裏や金属で覆われた場所などには設置しないでください。
 エンジンスターターでの始動ができないことがあります。
- ・車両のプッシュスタートスイッチの近く (10cm 以内) には設置しないでください。
- ・熱風や水のかかる場所はお設置しないでください。

全ての接続が終了したら、パーキング (P)・ポジション自動検出の設定を行います。

● パーキング (P)・ポジション自動検出の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング (P) ·ポジションに入っていることを確認します。
- 3) インテリジェントキーを携帯し、フットブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押して IG を ON にします。 (プッシュスタートスイッチを押すごとに、 OFF → ACC → IG → OFF ・・・の順に切り替わります。) →約3秒後にジャンクションユニットから『ピピッ』音が出ます。
- 4) ブレーキペダルを踏み込みます。(ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください) →ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します →ジャンクションユニットから『ピロロロロロ』音が出ます。
- 6) プッシュスタートスイッチを押して電源をOFF にします。