

車種別接続情報

管理 No. H-0093

メー カー	ホンダ	車体型式	GP3
車種	フリード ハイブリッド フリード スパイク ハイブリッド (スマートキー無し車)	年式	H23.10~H24.11
専用ハーネス	H-119		

●P・ポジション自動検出機能は使用できません。

ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続してから、ブレーキペダル操作でのP・ポジション自動検出の設定を行ってください。

●エンジンスターターの設定項目でIG設定をIG1に変更してください。

・次の機種はディップスイッチNo.7をONにしてください。(VE-E130R, E133R, E150R, E155R)

・次の機種はIG設定をIG2に変更してください。(VE-E300R, E330R)

・次の機種はファンクションスイッチNo.6をONにしてください。(VE-E21, E22, E23, E24, E1, E2, ZP1, VET-E25)

●エンジンスターターの設定項目でグロー時間を2秒に変更してください。

●オルタネータ線(L端子)の接続が必要です。

車種別専用ハーネスの電源取り出し用のACC(アクセサリー)配線(青線)に接続します



●純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。

VE-E***K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。

キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFとドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。

専用ハーネス
(IGキー/スイッチ直差し)

◎ドアロック接続




オルタネータ線の接続

車種別専用ハーネス
(H-119)


エンジンスターターのセンサーハーネスから出ているオルタネータ線(白線)を車種別専用ハーネスの青線(ACC)に接続してください。

エンジンスターターのセンサーハーネス



接続する

白線 オルタネータ線



Y12-1217

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

YUPITERU

ワイパー制御アダプター取り付け情報

管理 No. H-0093

メー カー	ホンダ	車体型式	GP3
車種	フリード ハイブリッド フリード スパイク ハイブリッド (スマートキー無し車)	年式	H23.10~H24.11
ワイパー制御アダプター	J-12		

注意事項


J-12の取り付け場所は、ヒューズボックス裏側になり、接続位置のすぐ近くには、エアバックのコネクターがあります。
安全に作業を行うために、バッテリーのマイナス端子を外し約3分経過してから作業を行ってください。

エアバックのコネクターがショートするとエアバックが作動する恐れがあります。

取り付け作業時には、車両の安全装置や運行装置の動作に支障の無いよう配線の引き回しを行ってください。

取り付け場所



ヒューズボックス部裏側



<注意>

エアバック用 コネクター（黄色）が隣にあります。
コネクタ（黄色）を外さないように作業を行ってください。

コネクター内の端子がショートするとエア
バックが開く恐れがあります。




ヒューズボックスを固定しているボルト2箇所を
外し、右側面に有るツメ1箇所を外すと、ヒューズ
ボックスが手前に傾きます。
ヒューズボックスの裏側に接続されているコネクタ
を確認し、エアバック用のコネクタ（黄色）に注意し
作業を行ってください。

配線接続方法

J-12から出ている赤線は常時電源へ接続し、紫線は下記の接続方法となります

<イモビ無し車の場合>

<新たにエンジンスターターを取り付ける場合>



<イモビ付車すでにエンジンスターターを使用している場合>

