


車種別接続情報


管理 No. C-0037

メー カー	マツダ	車体型式	L Y系
車種	MPV	年式	H18.2~
専用ハーネス	C-108 と J-91 II を使用してエンジンスターターの取り付けが可能です		

- 純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-E***K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ ドアロックアダプターA-70 II が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF とドアロックアダプターA-70 II が別途必要です。
- エンジンイモビライザー標準装備のため、イモビ対応アダプターJ-91 II を使用しないとエンジンスターターの取り付けはできません。
- エンジンイモビライザ対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E1,E1kty,E2,E21,E22,E23,E24,E200R,E220R,ZP1,VET-E25 除く)のみ取り付け可能です。
- イモビ対応アダプターJ-91 II を使用する場合、エンジン始動のできるメカニカルキーが別途必要になります。
- P・ポジション自動検出機能は、ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線に接続し、その後、設定操作を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でエンジンスターター特殊制御の設定を OFF に変更してください。(キー飛び込みエラーになりスターターでエンジン始動できません)
* 次の機種はエンジンスターター特殊制御設定の設定項目が無いため、設定変更は不要です
(VE-E130R, E133R, E150R, E155R, E300R, E330R)



イモビ対応アダプター J-91 II コイルアンテナリングの取り付け



(イラストは実際の車両と異なることがあります)

YUPITERU

Y14-0107

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター J-91 II の接続方法

*取り付けを行うエンジンスターにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。

