

車種別接続情報

管理 No. F-0019

メーカー	スバル	車体型式	GH系
車種	インプレッサ	年式	H19.6～
専用ハーネス	N-108	エンジンイモビライザー装備車に、エンジンスターターの取り付けはできません。	

- エンジンイモビライザー標準装備車にエンジンスターターの取り付けはできません。
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。
ブレーキ検出線(茶)をフットブレーキスイッチ配線またはPポジションインジケータランプ配線に接続してから、P・ポジション自動検出の設定を行ってください。
- エンジンスターターの設定項目でエンジンスターター特殊制御の設定をOFFに変更してください。(キー飛び込みエラーになりスターターでエンジン始動できません)
* 次の機種はエンジンスターター特殊制御設定の設定項目が無いため、設定変更は不要です
(VE-E130R、E133R、E150R、E155R、E300R、E330R、E1、E2、E21、E22、E1kty、ZP1、VET-E25)
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-**、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFが別途必要です。

